

PLAZA – MODUL-Bodenbelag

INSTALLATION - REINIGUNG - UNTERHALT

INSTALLATION

Der Untergrund sollte relativ flach, intakt und stabil sein. Der Boden muss vor der Installation sauber gereinigt sein, ohne losen Schmutz oder Staub. Entfernen Sie Öle und Chemikalien. Scharfe Kanten etc. müssen entfernt werden.

Der Plaza Modul-Bodenbelag kann lose auf flache, stabile Böden verlegt werden.

Die Farbgleichheit der gelieferten Module die Kontroll-Nummer und der Verpackungs-Beschrieb/Etikette müssen vor der Verarbeitung geprüft werden.



Der Plaza Modul-Bodenbelag kann innert Minuten installiert werden, ohne Bedarf von Spezial-Werkzeugen. Ineinandergreifende Module ermöglichen Ihnen jede Breite, Länge oder Form eines Raumes zu gestalten.

Das Ineinander-Verbinden der Module mit einem geeigneten Hammer ist sehr leicht zu machen.



Vor dem Fertigstellen der Randanschnitte sollten die Module einige Zeit im Raum liegen, bevor Sie die Ecken und Wände fertig anschneiden.

Bei extremen Temperatureinwirkungen können die Module um max. 1-2% dehnen oder schrumpfen. Unter normalen Bedingungen genügt ein Wand-Abstand von 4-5 mm zum Ausgleich.



PLAZA – MODUL-Bodenbelag

INSTALLATION - REINIGUNG - UNTERHALT

Beachten Sie Löcher, Pfosten, Radiatoren etc. die ausgeschnitten werden müssen. Schneiden Sie mit einem Teppich-Messer oder Universal-Schere.



REINIGUNG und UNTERHALT

Die Funktion und das Aussehen von Plaza Bodenmodulen hängt zum grossen Teil von der Pflege und dem Unterhalt ab. Plaza Bodenmodule sollten regelmässig gereinigt und gepflegt werden.

Die Oberfläche der Plaza Bodenmodule ist einfach zu reinigen. Regelmässig mit einem Staubsauger oder feucht aufnehmen, allenfalls mit einen Zusatz von milder Seife oder normale Haushalts-Reiniger, falls notwendig. Verwenden Sie keine rauen Kratzbürsten oder chemische Produkte.

Plaza Bodenmodule sind keine Flecken-resistenten Beläge. Gewisse Farbstoffe, Tinten, Gummireifen und einige Chemikalien können bleibende Flecken hinterlassen. Entfernen Sie Chemikalien schnellstmöglich, sodass keine Schäden entstehen.

Verwenden Sie nie scharfe Chemikalien oder Kerosen.

Jede Bodenoberfläche kann rutschig werden durch Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit. Gute Reinigung verhindert Unfälle.

Die Verbindungen der Module sollten regelmässig geprüft, und beschädigte Module sofort ausgetauscht werden.



Dank der ineinander-greifenden Modul-Systeme ist es leicht und kostengünstig, beschädigte Module zu ersetzen !